

Istruzioni di configurazione

Nokia 6060



tiscali:

1 . MMS



Inserimento parametri di configurazione MMS

Premere il tasto **menu**

Selezionare la voce **impostazioni** e premere il **tasto centrale**

Selezionare la voce **configurazione** e premere il **tasto centrale**

Selezionare la voce **impostazioni di configurazione personale**

Premere il tasto **opzioni** e poi **aggiungi nuove**

Selezionare la voce **Messaggi multimediali**

Inserimento dei parametri di configurazione:

Nome account: **Tiscali MMS**

Indirizzo server: **http://mms.tiscali.mobi/servlets/mms**

Utilizza un punto di accesso predefinito: **no**

Impostazione punti di accesso

Proxy: **impostazione attivata**

Indirizzo Proxy: **213.230.130.89**

Porta Proxy: **80**

Impostazione tipo trasporto dati

Punto di accesso dati: **GPRS**

Tipo di rete: **IPv4**

Autenticazione: **normale**

Nome utente: [vuoto]

Password: [vuoto]

Selezionare il menu **account pers**

Selezionare l'account **Tiscali MMS** e premere il tasto **opzioni**

Selezionare la voce **attiva** con il tasto centrale

Premere più volte **indietro** per tornare al menu principale

2 . INTERNET

Inserimento parametri di configurazione Internet

Premere il tasto **menu**

Selezionare la voce **impostazioni** e premere il **tasto centrale**

Selezionare la voce **configurazione** e premere il **tasto centrale**

Selezionare la voce **impostazioni di configurazione personale**

Premere il tasto **opzioni** e poi **aggiungi nuove**

Scegliere la voce **Web**

Nome account: **Tiscali GPRS**

Pagina iniziale: **http://mms.tiscali.mobi**

Nome utente: [vuoto]

Password: [vuoto]

Utilizza punto di accesso preferito: **no**

Definire le impostazioni del punto di accesso: **ok**

Proxy: **disattiva**

Indirizzo Proxy: [vuoto]

Porta Proxy: [vuoto]

Tipo di trasporto dati: **GPRS**

Tipo di rete: **IPv4**

Autenticazione: **normale**

Nome utente: [vuoto]

Password: [vuoto]

Premere il tasto **indietro** e tornare al menu principale

Selezionare la voce **Web** e dopo la voce **impostazioni**

Selezionare la voce **impostazioni di configurazione**

Selezionare la voce **configurazione** e dopo **configurazione pers**

Selezionare la voce **account**

Scegliere l'account **Tiscali GPRS** e premere il tasto **opzioni**

Selezionare la voce **attiva** con il tasto centrale

Premere più volte **indietro** per tornare al menu principale

Assistenza Clienti
mobile.tiscali.it/assistenza